



O melhor custo benefício do mercado!

SW8000-GLP ou Diesel

Varredeira de pisos operador a bordo



Monstro da varrição, grande e robusta com extrema agilidade.



A **SW 8000**, representa um grande passo em varredoras homem a bordo da classe industrial. Com seus extraordinários 2 metros de faixa de varrição, a SW 8000, pode varrer e limpar grandes áreas, como estacionamentos, armazéns, chão de fábricas e áreas em construção. Disponível nas motorizações GLP e Diesel com opção de cabine.



Instruções Importantes

- Verifique o nível do tanque de combustível diesel e o cilindro GLP. Se precisar, abasteça ou / troque o cilindro de GLP;
- Verifique se as cerdas da escova principal se desgastaram e verifique também se a escova principal gira livremente e livre de cordas ou detritos.
- Abra o capô do motor e verifique se as frestas do motor e do radiador de óleo hidráulico estão limpas do pó;
- Verifique o nível do líquido que refrigera o motor;
- Caso seja baixa, verifique a quantidade de líquido nos tanques de expansão e, se necessário, encha o radiador;
- Verifique o nível de óleo do motor com a barra de óleo no lado interno do motor;
- Certifique-se de que o filtro de ar do motor e o pré-filtro estão livres de poeira;
- Inspeção as condições do filtro da tremonha. As placas devem estar limpas e intactas;
- Se necessário, soprar o filtro com o ar;
- Verifique se a saia lateral está na altura adequada antes de começar a varrer, e faça o mesmo para a saia traseira.


No local trabalho

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Isole o local a ser limpo e não permita o acesso de outras pessoas;
- Instale o equipamento em um local nivelado;
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios ou manutenção, desligue o equipamento;
- Esvazie o depósito de detritos e limpe a máquina antes de guardar.

Para transportar

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor;
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportadas no mesmo compartimento;
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários;
- Tirar as escovas para evitar danos às mesmas;
- O Transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

Especificações técnicas

Item	SW 8000 GLP	SW 8000 Diesel
Acionamento à	GLP	DIESEL
Autonomia (h/min.)	12:00	-
Faixa de varrição (mm)	1300	1300
Faixa de varrição c/ 1 escova lateral (mm)	1650	1650
Faixa de varrição c/ 2 escovas laterais (mm)	2000	2000
Prod. teórica e prática da principal (m²/h)	18850/13195	18850/13195
Prod. teórica e prática c/ 1 escova lateral (m²/h)	23925/16750	23925/16750
Prod. teórica e prática c/ duas escovas laterais (m²/h)	29000/20300	29000/20300
Volume do depósito de resíduos (L)	400	400
Tanque de água (L)	53	53
Pressão sonora (dB(A))	80,6	82,8
Peso (kg)	1395	1395
Peso máximo (kg)	1427	1435
C x L x A (mm)	2410 x 1630 x 1500	2410 x 1630 x 1500
Velocidade máxima em operação (Km/h)	15	15
Diâmetro da principal (mm)	-	-
Taxa mínima de escalada (%)	20	20
Min. Largura do corredor de giro (mm)	277	277
Tipo do motor	WG 1605	V 1505 D
Marca do motor	Kubota	Kubota
Peso máximo suportado para despejo (Kg)	454	454
Altura máxima para despejo (mm)	1520	1520
Área do filtro principal (m²)	9	
Filtro principal	Ultra web	Ultra web
Pneus Dianteiros Ø (mm)	530	530
Pneus Traseiros Ø (mm)	460	460